

网络摄像机个性化定制工具

产

밈

说明书



1	产品简	简介	
2	功能特	特点及用途	3
	2.1	功能特点	3
	2.2	主要用途	3
3	网络排	聂像机个性化定制	4
	3.1	定制 OEM 型号与版本	4
	3.3	定制 WEB	5
	3.4	修改网络摄像机默认配置	6
		3.4.1 修改默认语言	6
		3.4.2 修改默认 IP	6
		3.4.3 修改默认密码	6
		3.4.4 修改默认编码配置	7
		3.4.5 修改默认 OSD	7
		3.4.6 修改默认 OSD	7
	3.5	修改网络摄像机当前配置	9
		3.5.1 修改当前 MAC 地址	9
		3.5.2 修改当前语言	9
		3.5.3 修改当前 IP	9
		3.5.4 修改当前密码	9
		3.5.5 修改当前编码配置	9
		3.5.6 修改当前 OSD	10
	3.6	清除所有定制内容	10
4	技术习	支持	



1 产品简介

网络摄像机个性化定制工具,可实现网络摄像机 WEB 界面、LOGO、默认 IP、编码参数等个性 化定制,并生成固件文件。

型号: AC100I			
□ OEM型号 🗛	C100L		
□ OEM版本号 1.	0.0 编译时间 2	016-07-07 09:07:02	
- 「 定制LDG0 [C:	\Program Files (x86)\AnjVis (png	, 600x54 32 depth) 浏览	
ー 一定制WEB 同	\Program Files (x86)\AniVision\Ail	pcCustTools\www. 浏览	
 ✓ 配置文件 □ 语言 □ 默认IP 	简体中文 ✓ IP 192 . 168 . 0 . 200 MASK 255 . 255 . 0	□ MAC地址 00:29:42:11:df: □ 语言 简体中文 □ 当前IP IP 192 . 168 MASK 255 . 255	66 . 0 . 200 . 255 . 0
□ 默认密码	123456	□ 默认密码 123456	. U . 1
🗖 50НZ/60НZ	50HZ (PAL)	50HZ/60HZ 50HZ (PAL.)	Ŧ
□ 亮度	128 💌	□ 亮度 128	*
□ 对比度	128 💌	□ 对比度 128	v
□ 锐度	128 💌	□ 〔 锐度 128	
□ 饱和度	64 💌	64	Ţ
	▶ 启用OSD		
时间与标题			*
标题	内容 Camera	标题内容 Camera	

网络摄像机个性化定制工具主界面示意图

2 功能特点及用途

2.1 功能特点

在 PC 客户端根据个性化配置选项生成个性化定制的固件文件,将固件文件烧写到摄像机即可使个性化配置生效,具有方便快捷、简单易用、功能齐全等特点。

2.2 主要用途

该定制工具可实现网络摄像机的多种个性化定制,能够快速实现对 WEB 界面、LOGO、默认 IP、 编码参数等的个性化定制,快速定制出不同需求的固件文件。



3	网络摄像机个性化定制
---	------------

	<u> </u>		
UEM版本号 1.0.	0 编译时间 201	6-07-07 09:07:02	
	rogram Files (x86)\AnjVis (png ,	600x54 32 depth)	浏览
定制WEB C:\H	Program Files (x86)\AnjVision\AjIpc	CustTools\www	测览
认配置(恢复默认质	后保留的配置)————————————————————————————————————	□当前配置(配置立即生)	效,但恢复默认后不保留)————
□ 配置文件		厂 MAC地址	00:29:42:11:df:66
□ 语言	简体中文	□ 语言	简体中文
□ 默认IP	IP 192 . 168 . 0 . 200	□ 当前IP	IP 192 . 168 . 0 . 200
	MASK 255 . 255 . 255 . 0		MASK 255 . 255 . 255 . 0
	GW 192 .168 . 0 . 1		GW 192 .168 . 0 . 1
□ 默认密码	123456	□ 默认密码	123456
🔲 50НZ/60НZ	50HZ (PAL)	🔲 50нг/60нг	50HZ (PAL)
□ 亮度	128	□ 亮度	128 💌
	128 💌		128 💌
観度	128 👻	1 祝度	128 💌
	64 💌		64 💌
	D 白田ogn		F 白田osn
时间与标题位	青方方をト	时间与标题位于	
おりが通知		「「「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」」「「」」」「「」」」「「」」	
TAN # 2011	H Duncra	11000111	H Joundard

3.1 定制 OEM 型号与版本

勾选 [▼] OEM型号,在右侧的文本输入框输入 OEM 型号。

勾选 [▼] OEM版本号,在右侧的文本输入框输入 OEM 版本号,如需修改编译时间则修改"编译时间"的文本框。



3.2 定制 LOGO

查找范国(1):		
	Ajipclustioois	
24	名称	修改日期
最近访问的位	🍌 config	2016/7/6 17:59
五	🌛 default_config	2016/7/6 17:59
桌面	Ju www	2016/7/6 17:59
<mark>库</mark>		
《 】 计算机		
	< []	
网络	文件名 ()):	▼ 打开 (0)
	文件类型(T): L0G0文件(*.png)	▼ 取消

3.3 定制 WEB

勾选 ^{☞ 定制}, 点击右侧对应的 浏览 选择定制的 WEB 文件的路径。

C:\Progr	am Files	rr+ T 7 _ 1		
	a 退 Ai	njVision		
	D 🌙	AjDevTools		
	۵ 🌗	AjIpcCustTool	s	
		퉬 config		
		📕 default_co	onfig	
		I. 🎴 www		
		👂 🍌 images		
		🗼 xml		-
standard provide the second se				



3.4 修改网络摄像机默认配置

修改"默认配置"框内的信息可以修改摄像机的默认配置,此配置在摄像机恢复默认配置时生效。可以修改默认语言、默认 IP、默认密码、亮度、对比度、锐度、饱和度 OSD 等多项默认配置。

□ 语言	僧	简体中文		v
□ 默认IP	IP	192 . 168	. 0	. 200
	MASK	255 . 255	. 255	. 0
	GW	192 . 168	. 0	. 1
□ 默认密码	12	3456		
🔲 50НZ/60НZ		HZ (PAL)		Ŧ
□ 亮度	12	:8		+
□ 对比度 □ 锐度		128		
🗆 OSD				
	V	启用OSD		
时间与标题	位置后	下左上		Ŧ
标题	内容 🗔	mera		

┌默认配置(恢复默认后保留的配置)

3.4.1 修改默认语言

	简体中文	-
	简体中文	
勾选 ☑ 语言,	选择默认的语言 英文	

3.4.2 修改默认 IP

勾选 ▼ 默认IP, 修改默认配置的 IP、子网掩码、网关。

IP	192	. 168	. 0	. 200
MASK	255	. 255	. 255	. 0
GW	192	. 168	. 0	. 1

3.4.3 修改默认密码

勾选 ▼ 默认密码,在右侧文本输入框输入默认密码。



3.4.4 修改默认编码配置

		50HZ (PAL)	-
		60HZ (NTSC)	
勾选 ▼ 50번2/60번2,	选择默认的配置	50HZ (PAL)	

勾选亮度、对比度、锐度、饱和度对应的选择框,修改相应的参数。

▶ 亮度	128	-
☑ 对比度	128	•
☑ 锐度	128	•
☑ 饱和度	64	•

3.4.5 修改默认 OSD

勾选 ▼ 0SD, 如需启用 OSD, 则勾选 ▼ 启用0SD 并修改配置参数。

	☑ 启用OSD	
时间与标题位置	右下左上	-
标题内容	Camera	

如需禁用 OSB 则不勾选该选择框。

	□ 启用OSD	
时间与标题位置	右下左上	~
标题内容	Camera	

3.4.6 修改分辨率

1.修改.MXL 文件:

在【AjIpcCustTools】安装根目录内找到【default_config】配置文件夹,点击打开它,然后选择需要 编辑的配置文件,用【UltraEdit】打开需要修改的【.MXL】文件。



在【UltraEdit】中内找到【stream】后,在【resolution=】后面的数字内修改所需要默认数据后,点 击保存原文件; 2. 生成固件:

在【AjIpcCustTools】中型号: AC100L 选择修改过的文件型号,然后再勾选



✓ 配置文件 后,点击【生成】跳到保存介面,最后点击【保存】即可。



3.5 修改网络摄像机当前配置

修改"当前配置"框内的信息可以修改摄像机的当前配置,此配置在固件文件烧写如摄像机后 生效。可以修改当前 MAC 地址、语言、IP、密码、亮度、对比度、锐度、饱和度 OSD 等多项配置。 「当前配置(配置立即生效,但恢复默认后不保留)

□ маследш □ 语言	[00]	1:29:42:11:df:66 [体中文	~
□ 当前IP M	IP	192 . 168 . 0	. 200
	MASK	255 . 255 . 255	. 0
	GW	192 . 168 . 0	. 1
□ 默认密码	12	3456	
☐ 50HZ/60HZ ☐ 亮度 ☐ 对比度)HZ (PAL)	Y
		:8	
		:8	
□ 锐度	12	:8	-
□ 饱和度	64	1	*
🗖 osd			1
	Г	启用OSD	
时间与标题位置		下左上	Ŧ
标题(内容 🖸	mera	

3.5.1 修改当前 MAC 地址

勾选 ^{▼ MAC地址},在右侧文本输入框输入 MAC 地址。

3.5.2 修改当前语言



3.5.3 修改当前 IP

勾选 [▼] 当前IP, 修改当前配置的 IP、子网掩码、网关。

IP	192	. 168	. 0		200
MASK	255	. 255	. 255	÷	0
GW	192	. 168	. 0	12	1

3.5.4 修改当前密码

勾选 ♥ 默认密码,在右侧文本输入框输入当前密码。

3.5.5 修改当前编码配置



	50HZ (PAL)	•
	60HZ (NTSC)	
勾选 50HZ/60HZ , 选择西	C置 SOHZ (PAL)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
勾选亮度、对比度、锐度、	饱和度对应的选择框,	修改相应的参数。

বেব

亮度	128	•
对比度	128	•
锐度	128	•
饱和度	64	•

3.5.6 修改当前 OSD

勾选 ♥ OSD, 如需启用 OSD, 则勾选 ♥ 启用OSD 并修改配置参数。

	☑ 启用OSD	
时间与标题位置	右下左上	-
标题内容	Camera	

如需禁用 OSB 则不勾选该选择框。

	□ 启用OSD	
时间与标题位置	右下左上	Ψ.
标题内容	Camera	

3.7 清除所有定制内容

勾选 ☞ 清除所有定制内容(包括OEM型号/版本号/LOGO/WEB/默认配置),可以清除之前定制的所有内容,恢复定制之前的配置信息。

4 技术支持

感谢您对我们产品的支持和信赖,为客户提供优质的技术支持是我们的承诺。如果您有任何对 本说明无法解决的技术问题请致电联系我们。